

Bruksanvisning -PULL UP SCREEN (PS)

GRATTIS TILL DITT KÖP AV FILMDUK!

Om du läser igenom denna bruksanvisning så får du ut mesta möjligt av din Kingpinduk.

INSTALLATION

Duken behöver inte installeras utan kan användas direkt från start.

ANVÄNDANDE

Före användandet skall stödbenen som finns under dukkassetten ytterkanter vridas ut ett kvarts varv, detta gör att duken i uppdraget läge står stabilt. Dukkassetten öppnas med de två bygellåsen på kassetten framsida, fäll därefter överdelen på kassetten bakåt.

Drag alltid upp/ned duken i handtaget som sitter mitt på dukstången, aldrig i kanten av duken där risk för snedbelastning av filmduken finns. Duken kan stannas i valfri höjd. När duken återförs till inrullat läge skall den återföras snabbt men försiktig, släpp aldrig duken från helt utrullat läge.

För att din duk skall hålla längre bör du göra följande; drag alltid ned duken efter användande. Utsätt inte duken för starkt solsken eller hög värme. Vid uppackande kan duken ha små vågor, de flesta försvinner i regel efter ett par veckors aklimatisering. En rullduk blir nästan aldrig helt fri från vågor.

RENGÖRING

Använd en fuktad bomullstrasa för att rengöra duken. Använd aldrig rengöringsmedel eller starka kemikalier.

SERVICE OCH SUPPORT

All service och support för den Svenska marknaden sköts ifrån KP Trading i Borås AB. Behåll dukens ytterkartong för ev. framtida service.