

TABLETOP PROJECTION SCREEN (TPS)

BRUKSANVISNING

GRATTIS TILL DITT KÖP AV FILMDUK!

Om du läser igenom denna bruksanvisning så får du ut mesta möjligt av din Kingpinduk.

INSTALLATION

Duken behöver inte installeras utan kan användas direkt från start.

ANVÄNDANDE

Före användandet skall stödbenet som finns mitt under dukkassetten vridas ut ett kvarts varv, detta gör att duken i uppdraget läge står stabilt.

Drag alltid upp/ned duken i handtaget som sitter mitt på dukens ovantant, aldrig i kanten av duken där risk för snedbelastning av filmduken finns. Duken kan stannas i valfri höjd.

När duken inte skall användas mer, trycker man ned den i dukkassetten och vrider in stödbenet under kassetten, detta fungerar då som en spärr och duken kan nu bäras i handtagen på ovasidan utan att den öppnar sig!

För att din duk skall hålla längre bör du göra följande; drag alltid ned duken efter användande. Utsätt inte duken för starkt solsken eller hög värme. Vid upppackande kan duken ha små vågor, de flesta försvinner i regel efter ett par veckors aklimatisering. En rullduk blir nästan aldrig helt fri från vågor.

RENGÖRING

Använd en fuktad bomullstrasa för att rengöra duken. Använd aldrig rengöringsmedel eller starka kemikalier.

SERVICE OCH SUPPORT

All service och support för den Svenska marknaden sköts ifrån KP Trading i Borås AB. Behåll dukens ytterkartong för ev. framtida service.