



CWP15 Panel Light
Instruction Manual






Charging the panel light


1. Remove the waterproof cover and plug in the provided USB-C charging cable into the USB-C port.
2. Connect USB-A end of the cable into a power source such as USB power adapter, power bank or computer.
3. The panel light is fully charged when all battery indicators are lit.
4. Disconnect the USB-C cable from the panel light and re-insert the waterproof cover.

Battery indicators

Battery power capacity



Charge status



Operation

- Press the On/Off button to cycle through the 3 brightness settings: Low - Medium - High - Off

ANSI FL1 Standard	High	Medium	Low
Lumens	1200 lumens	700 lumens	250 lumens
Candela	494cd	210cd	100cd
Beam distance	45m	29m	20m
Runtime	4.5h	7h	17.5h
IP Rating	IPX7		
Impact resistance	1.5 m		

Battery details

- Built-in 3.6V Li-Ion battery (5100mAh)
- Charging time: 5 hours

Usage and Care


- Do not dismantle the product, as this can cause harm to the product and the person will void the warranty.
- This has a high lumen output so be careful not to shine directly into anyone's eyes as it may cause harm and injury.
- Do not cover product when in operation to avoid excessive heat accumulation.
- The battery is sealed and cannot be replaced for your own safety.
- Do not use cleaning agents that may damage the product. Use a soft cloth to avoid scratching.
- This product uses sealed Li-ion 18650 battery. Always connect the USB carefully to avoid water and other liquids getting into the port, which may cause damage to the unit and batteries.
- Please charge every 3 months if not used to maintain battery longevity.
- Do not leave panel light on permanently charge status as this can cause battery damage.

Dobíjení panelového světla


1. Sejměte vodotěsný kryt a do USB-C portu zapojte přiložený nabíjecí kabel USB-C.
2. Koncovku USB-A kabelu zapojte do zdroje napájení, například do USB adaptéru, power banky nebo počítače.
3. Panelové světlo je plně nabitě, když svítí všechny kontrolky akumulátoru.
4. Odpojte kabel USB-C z panelového světla a nasadte zpět vodotěsný kryt.

Kontrolky akumulátoru

Kapacita akumulátoru



Stav nabití



Ovládání

- Tisknutím vypínače přepínáte mezi třemi nastaveními jasu: nízký, střední, vysoký, vypnuto

Standard ANSI FL1	Vysoká	Střední	Nízká
Lumeny	1 200 lumenů	700 lumenů	250 lumenů
Kandela	494 cd	210 cd	100 cd
Délka světelného kuželu	45 m	29 m	20 m
Doba provozu	4.5h	7h	17.5h
Stupeň krytí	IPX7		
Odolnost proti nárazu	1.5 m		

Údaje akumulátoru

- Vestavěná 3,6 V Li-Ion baterie (5100 mAh)
- Doba nabíjení: 5 hodin

Použití a údržba


- Výrobek nerozebírejte. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo k úrazu a ztrátě záruky.
- Výrobek má vysokou svítivost, nesvíte tedy nikomu přímo do očí – mohlo by dojít k úrazu.
- Pokud je výrobek zapnutý, nezakrývejte jej, aby nedošlo k nadměrnému zahřívání.
- Z důvodů vaší bezpečnosti nelze vyjmout ani vyměnit akumulátor.
- Nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohly poškodit výrobek. K čištění používejte jemnou tkaninu, abyste zabránili poškrábání.
- Tento výrobek obsahuje vestavěný Li-ion akumulátor 18650. Vždy připojujte USB opatrně, aby se do portu nedostala voda ani jiné tekutiny, které by mohly poškodit jednotku a akumulátor.
- Pokud výrobek nepoužíváte, nabíjejte akumulátor každé 3 měsíce, abyste zachovali dlouhou životnost.
- Nenechávejte panelové světlo trvale ve stavu nabíjení, mohlo by dojít k poškození akumulátoru.

Aufladen des Lichtpaneels


- Entfernen Sie die Wasserschutzabdeckung und stecken Sie das mitgelieferte USB-C-Ladekabel in den USB-C-Anschluss.
- Schließen Sie das USB-A-Ende des Kabels an die Stromversorgung an, z. B. über ein USB-Netzteil, eine Powerbank oder einen Computer.
- Das Lichtpaneel ist vollständig aufgeladen sobald alle Batterieanzeigen leuchten.
- Ziehen Sie das USB-C-Kabel aus dem Lichtpaneel und stecken Sie die Wasserschutzabdeckung wieder ein.

Batterieanzeigen

Batterieleistung



Ladestatus



Bedienung

- Drücken Sie den Ein/Aus-Knopf, um zwischen den 3 Helligkeitsstufen zu wechseln: Niedrig - Mittel - Hoch - Aus

ANSI FL1 Standard	Hoch	Mittel	Niedrig
Lumen	1200 Lumen	700 Lumen	250 Lumen
Candela	494 cd	210 cd	100 cd
Strahlabstand	45 m	29 m	20 m
Laufzeit	4.5 h	7 h	17.5 h
IP-Schutzart	IPX7		
Stoßfestigkeit	1.5 m		

Batteriemerkmale

- Eingebauter 3,6-V-Li-Ionen-Akku (5100 mAh)
- Ladezeit 5 Stunden

Gebrauch und Pflege


- Nehmen Sie das Produkt nicht auseinander, da es zu Schäden kommen könnten und die Garantie erlischt.
- Der Lumenausstoß ist hoch, richten Sie das Lichtpaneel also nicht direkt in die Augen anderer, das kann zu Schäden und Verletzungen führen.
- Bedecken Sie das Produkt nicht während seines Betriebs, um einen übermäßigen Wärmestau zu vermeiden.
- Die Batterie ist verschlossen und zu Ihrer eigenen Sicherheit nicht austauschbar.
- Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die das Produkt schädigen könnten. Benutzen Sie ein weiches Tuch, um Kratzer zu vermeiden.
- Dieses Produkt verwendet eine verschlossene Li-ion 18650-Batterie. Achten Sie beim Anschließen des USB-Ladekabels stets darauf, dass kein Wasser oder andere Flüssigkeiten in den Anschluss gelangen, da dies zu Schäden an Gerät und Batterien führen kann.
- Bitte bei Nichtbenutzung alle 3 Monate aufladen, um die Batterielebensdauer zu erhalten.
- Lassen Sie das Lichtpaneel nicht permanent im Lademodus, da dies die Batterie beschädigen könnte.

Opladning af panellampen


1. Fjern den vandtætte beskyttelse, og sæt det medfølgende USB-C-ladekabel i USB-C-porten.
2. Slut kablets USB-A-ende til en strømkilde som for eksempel en USB-strømadapter, en power bank eller en computer.
3. Panellampen er fuldt opladet, når alle batteriindikatorer er tændt.
4. Afbryd USB-C-kablet fra panellampen, og genmonter den vandtætte beskyttelse.

Batteriindikatorer

Batterikapacitet



Opladningsstatus



Drift

- Tryk på tænd/sluk-knappen for at skifte mellem de 3 lysstyrkeindstillinger: Lav - Middel - Høj - Slukket

ANSI FL1-standard	Høj	Middel	Lav
Lumen	1200 lumen	700 lumen	250 lumen
Candela	494cd	210cd	100cd
Lysafstand	45m	29m	20m
Driftstid	4.5h	7h	17.5h
IP-klasse	IPX7		
Slagmodstand	1.5 m		

Batterioplysninger

- Indbygget 3,6V Li-Ion batteri (5100mAh)
- Ladetid: 5 timer

Brug og pleje

- Adskil ikke produktet, da du kan komme til skade eller forårsage skade på produktet, så garantien bortfalder.
- Lampen har en kraftig lumeneffekt, så du må ikke lyse direkte ind i øjnene på andre, da det kan forårsage skade.
- For at undgå varmeakkumulering må produktet ikke tildækkes, mens det er i brug.
- Batteriet er forsejlet og kan af hensyn til din egen sikkerhed ikke udskiftes.
- Brug ikke rengøringsmidler, som kan beskadige produktet. Brug en blød klud for at undgå ridser.
- Dette produktet er forsynet med et forsejlet li-ion 18650-batteri. Tilslut altid USB-forbindelsen forsigtigt, så der ikke kommer vand eller andre væsker ind i porten, da det kan forårsage skade på enhed og batterier.
- Oplad hver tredje måned, hvis enheden ikke er i brug, så batteriets levetid forlænges.
- Lad ikke panellampen stå til opladning hele tiden, da det kan ødelægge batteriet.

Paneelvalgusti laadimine


1. Eemaldage veekindel kaas ja ühendage kaasasolev USB-C laadimiskaabel USB-C porti.
2. Ühendage kaabli USB-A ots toiteallikaga, näiteks USB-toiteadapteri, akupanga või arvutiga.
3. Kui kõik aku indikaatorid põlevad, on paneelvalgusti täis laetud.
4. Ühendage USB-C kaabel paneelvalgustist lahti ja pange veekindel kate tagasi.

Aku indikaatorid

Aku võimsus



Laadimisolek



Kasutamine

- Vajutage sisse/välja lülitamise nuppu, et lülitada kolme heledussätte vahel: madal - keskmine - kõrge - väljas

Standard ANSI FL1	Kõrge	Keskmine	Madal
Luumenid (lm)	1200 luumenit	700 luumenit	250 luumenit
Kandela (cd)	494 cd	210 cd	100 cd
Valgusvoo ulatuskaugus	45 m	29 m	20 m
Tööaeg	4.5h	7h	17.5h
IP-reiting	IPX7		
Löögikindlus	1.5 m		

Aku üksikasjad

- Sisesehitatud 3,6 V liitiumaku (5100mAh)
- Laadimisaeg: 5 tundi

Kasutamine ja hooldamine


- Ärge võtke toodet lahti, kuna see võib seda kahjustada ja see muudab garantii kehtetuks.
- Sellel on kõrge luumenväljund, nii et olge ettevaatlik, et te ei suunaks kellelegi seda otse silma, kuna see võib kaasa tuua kahjustusi ja vigastusi.
- Ärge katke toodet töötamise ajal, et vältida liigset kuumuse kogunemist.
- Aku on suletud ja seda ei saa teie enda turvalisuse huvides asendada.
- Ärge kasutage puhastusvahendeid, mis võivad toodet kahjustada. Kriimustuste vältimiseks kasutage pehmet lappi.
- See toode kasutab suletud 18650 liitiumioonakut. Ühendage USB alati ettevaatlikult, et vältida vee ja muude vedelike sattumist porti, sest see võib seadet ning akusid kahjustada.
- Kui toodet ei kasutata, laadige see iga kolme kuu järel aku kasutusea säilitamiseks täis.
- Ärge jätke paneelvalgustit püsiva laadimise olekusse, kuna see võib akut kahjustada.

Carga del panel luminoso


1. Retire la cubierta impermeable y enchufe el cable de carga USB-C suministrado en el puerto USB-C.
2. Conecte el extremo USB-A del cable a una fuente de alimentación como un adaptador de corriente USB, un banco de alimentación o un ordenador.
3. El panel luminoso estará completamente cargado cuando todos los indicadores de la batería estén encendidos.
4. Desconecte el cable USB-C del panel luminoso y vuelva a colocar la cubierta impermeable.

Indicadores de la batería

Capacidad de la batería



Estado de la carga



Operación

- Presione el botón de encendido/apagado para recorrer los 3 ajustes de brillo: Bajo - Medio - Alto - Apagado

Estándar ANSI FL-1	Alto	Medio	Bajo
Lúmenes	1200 lúmenes	700 lúmenes	250 lúmenes
Candela	494 cd	210 cd	100 cd
Distancia del rayo	45 m	29 m	20 m
Tiempo de ejecución	4.5 h	7 h	17.5 h
Clasificación IP	IPX7		
Resistencia al impacto	1.5 m		

Detalles de la batería

- Batería de iones de litio de 3,6 V incorporada (5100 mAh)
- Tiempo de carga: 5 horas

Uso y cuidado

- No desmonte el producto, ya que esto puede causar daños al producto y se anulará la garantía.
- Tiene una alta emisión de lúmenes, así que tenga cuidado de no enfocarlo directamente en los ojos de nadie, ya que puede causar daño y lesiones.
- No cubra el producto cuando esté en funcionamiento para evitar una acumulación excesiva de calor.
- Para garantizar la seguridad del usuario, la batería está sellada y no es reemplazable.
- No utilice agentes de limpieza que puedan dañar el producto. Use un paño suave para evitar los rasguños.
- Este producto utiliza una batería sellada de Li-ion 18650. Conecte siempre el USB con cuidado para evitar que entre agua y otros líquidos en el puerto, lo que podría causar daños a la unidad y a las baterías.
- Cargue cada 3 meses si no se usa para mantener la longevidad de la batería.
- No deje el panel luminoso en estado de carga permanente ya que esto puede causar daños a la batería.

Rakennusvalon lataus


1. Irrota vedenpitävä kansi ja liitä mukana toimitettu USB-C -latauskaapeli USB-C -porttiin.
2. Liitä USB-A kaapelin pää virtalähteeseen, kuten USB-virtasovittimeen, virtapankkiin tai tietokoneeseen.
3. Rakennusvalo on täyteen ladattu, kun kaikki akun merkkivalot palavat.
4. Kytke USB-C -kaapeli irti rakennusvalosta ja laita vedenpitävä kansi paikalleen.

Akun merkkivalot

Akun virtakapasiteetti



Lataustila



Käyttö

- Paina On/Off-painiketta käydäksesi läpi kolme kirkkausasetusta: Alhainen - Keskitaso - Suuri - Pois päältä

ANSI FL1 -standardi	Suuri	Keskitaso	Alhainen
Lumen	1200 lumenia	700 lumenia	250 lumenia
Kandela	494 kandela	210 kandela	100 kandela
Toimintasäde	45 m	29 m	20 m
Paloaika	4.5 h	7 h	17.5 h
IP-luokitus	IPX7		
Iskunkestävyys	1.5 m		

Akun tiedot

- Sisäänrakennettu 3.6V Li-Ion akku (5100mAh)
- Latausaika: 5 tuntia

Käyttö ja hoito


- Älä pura tuotetta, sillä se voi vahingoittaa ja tällöin takuu ei ole enää voimassa.
- Valovirta on suuri, joten varo kohdistamasta valoa suoraan kenenkään silmiin, sillä se voi aiheuttaa vahinkoa ja loukkaantumisen.
- Älä peitä tuotetta käytön aikana, jotta vältät liiallisen lämmön kertymisen.
- Akku on integroitu etkä voi vaihtaa sitä oman turvallisuutesi vuoksi.
- Älä käytä puhdistusaineita, jotka voivat vahingoittaa tuotetta. Käytä pehmeää liinaa naarmujen välttämiseksi.
- Tuotteessa käytetään litiumioniakkua 18650. Liitä USB aina huolella niin, että porttiin ei pääse vettä eikä muita nesteitä, jotka voivat vahingoittaa yksikköä ja akkuja.
- Lataa 3 kuukauden välein, jos ei käytössä, akun pitkäikäisyyden ylläpitämiseksi.
- Älä jätä rakennusvaloa jatkuvaan lataustilaan, sillä se voi vahingoittaa akkuja.

Charger le panneau lumineux


1. Retirez le couvercle étanche et branchez le câble de chargement USB-C fourni dans le port USB-C.
2. Connectez l'extrémité USB-A du câble à une source d'alimentation telle qu'un adaptateur USB, un powerbank ou un ordinateur.
3. Le panneau lumineux est complètement chargé lorsque tous les indicateurs de charge sont allumés.
4. Débranchez le câble USB-C du panneau lumineux et remettez le couvercle étanche en place.

Indicateur de charge

Capacité de la batterie



Niveau de charge



Fonctionnement

- Appuyez sur le bouton On/Off pour faire défiler les 3 réglages de luminosité : Faible - Moyen - Élevé - Éteint

Standard ASNI FL1	Élevé	Moyen	Faible
Lumens	1200 lumens	700 lumens	250 lumens
Candelas	494 cd	210 cd	100 cd
Portée du faisceau	45 m	29 m	20 m
Durée de fonctionnement	4,5 h	7 h	17,5 h
Classe IP	IPX7		
Résistance aux impacts	1.5 m		

Détails de la batterie

- Batterie 3.6V Li-Ion (5100mAh) incluse • Durée du chargement : 5 heures

Utilisation et entretien


- Ne démontez pas le produit, cela pourrait l'endommager ou vous blesser, et cela annulerait la garantie.
- Ce produit fournit une forte luminosité, ne le braquez donc pas directement dans les yeux d'une personne, cela pourrait être douloureux ou causer des lésions.
- Ne pas recouvrir ce produit lors de son utilisation afin d'éviter toute accumulation excessive de chaleur.
- La batterie est scellée et ne peut être remplacée pour votre propre sécurité.
- N'utilisez pas de produits nettoyants pouvant endommager le produit. Utilisez un linge doux pour éviter de rayer les surfaces.
- Ce produit utilise une batterie Li-ion 18650 scellée. Branchez toujours la fiche USB soigneusement pour éviter toute pénétration d'eau ou d'autres liquides dans le port, car cela pourrait endommager l'unité et les batteries.
- Veuillez recharger la batterie tous les 3 mois si le produit n'est pas utilisé pour maintenir sa longévité.
- Ne laissez pas le panneau lumineux en charge de façon permanente, car cela peut endommager la batterie.

Punjenje rasvjete panela


1. Uklonite vodonepropusni poklopac i spojite isporučeni USB-C kabel za punjenje na USB-C priključak.
2. Spojite USB-A kraj kabela na izvor napajanja kao što je USB adapter za napajanje, banka napajanja ili računalo.
3. Rasvjeta panela je potpuno napunjena kad svi indikatori baterije svijetle.
4. Odspojite USB-C kabel sa rasvjetu panela i ponovo umetnite vodonepropusni poklopac.

Pokazatelji baterije

Kapacitet baterije



Pokazatelji baterije



Servis

- Pritisnite tipku za uključivanje / isključivanje za odabir jedne od 3 postavke svjetline: Slaba - Srednja - Jaka - Isključena

Standard ANSI FL1	Jaka	Srednja	Slaba
Lumeni	1200 lumena	700 lumena	250 lumena
svijeća	494 cd	210 cd	100 cd
Duljina snopa	45 m	29 m	20 m
Radno vrijeme	4.5 h	7 h	17.5 h
IP klasa	IPX7		
Otpornost na udarce	1.5 m		

Detaljne informacije o bateriji

- Ugrađena Li-Ion baterija od 3,6 V (5100mAh)
- Vrijeme punjenja: 5 sati

Uporaba i njega

- Nemojte rastavljati proizvod zbog mogućnosti oštećenja proizvoda i gubitka jamstva.
- Jak snop svjetlosti - nemojte svijetliti izravno u oči, jer može prouzročiti štetu i ozljede.
- Ne prekrivajte proizvod tijekom rada kako biste izbjegli prekomjerno nakupljanje topline.
- Baterija je zatvorena i ne može se zamijeniti zbog vaše sigurnosti.
- Ne koristite sredstva za čišćenje koja mogu oštetiti proizvod. Koristite meku krpu kako biste izbjegli ogrebotine.
- Ovaj je proizvod opremljen zatvorenom Li-ion baterijom za punjenje 18650. Pažljivo priključite USB utikač kako biste izbjegli ulazak vode i drugih tekućina u priključak, što može oštetiti uređaj i baterije.
- Molimo vas napunite svaka 3 mjeseca ako se ne koristi kako biste sačuvali vijek trajanja baterije.
- Ne ostavljajte svjetlo ploče stalno upaljeno u napunjenom stanju, jer to može oštetiti bateriju.

A fénypanel töltése

1. Vegye le a vízálló borítást, és dugja be a panelhez kapott USB-C töltőkábelt az USB-C portba.
2. Csatlakoztassa a kábel USB-A végét egy áramforráshoz, például USB hálózati adapterhez, hordozható töltőhöz vagy számítógéphez.
3. A fénypanel akkor van teljesen feltöltve, ha minden akkumulátor-jelzőfény világít.
4. Húzza ki az USB-C kábelt a fénypanelből, és helyezze vissza a vízálló borítást.

Akkumulátor-jelzőfények

Akkumulátor-jelzőfények

0%	20%+	40%+	60%+	80%+
○	○	○	○	●
○	○	○	●	●
○	○	●	●	●
○	●	●	●	●

Töltés állapota

0-25%	26-50%	51-75%	76-99%	100%
○	○	○	☀	●
○	○	☀	●	●
○	☀	●	●	●
☀	●	●	●	●

Működés

- Nyomja meg a be-/kikapcsológombot a 3 fényerősségi beállítás váltásához: Alacsony – Közepes – Magas – Kikapcsolva

ANSI FL1 szabvány	Magas	Közepes	Alacsony
Lumen	1200 lumen	700 lumen	250 lumen
Fényerősség	494 cd	210 cd	100 cd
Fény hatótávolsága	45 m	29 m	20 m
Működési idő	4.5 óra	7 óra	17.5 óra
IP-besorolás	IPX7		
Ütésállóság	1.5 m		

Akkumulátor adatai

- Beépített 3,6 V-os Li-Ion akkumulátor (5100mAh)
- Töltési idő: 5 óra

Használat és ápolás

- A terméket ne szerelje szét, mert az károsodhat, illetve személyi sérülés történhet, és a garancia érvényét veszti.
- Magas a fényteljesítménye, ezért ne világítson közvetlenül valakinek a szemébe, mert az károsodást és sérülést okozhat.
- Üzem közben ne takarja le a terméket, hogy elkerülje a túlzott hőfelhalmozódást.
- Az akkumulátor el van zárva a felhasználótól, és a saját biztonsága érdekében nem cserélhető.
- Ne használjon olyan tisztítószert, amely károsíthatja a terméket. A karcolás megelőzése érdekében használjon puha rongyot.
- A termékben lítiumionos 18650 akkumulátor található. Az USB-kábelt mindig óvatosan csatlakoztassa annak megelőzése érdekében, hogy a csatlakozóba víz vagy más folyadék kerüljön, mert az károsíthatja a készüléket és az akkumulátorokat.
- Töltse fel 3 havonta akkor is, ha nem használja, így meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.
- A fénypanel ne hagyja folyamatosan töltési állapotban, mert az károsíthatja az akkumulátort.

Carica della luce a pannello


1. Rimuovere la copertura impermeabile e collegare il cavo di carica USB-C fornito nella porta USB-C.
2. Collegare l'estremità USB-A del cavo in una fonte di alimentazione come un alimentatore USB, un power bank o un computer.
3. La luce a pannello è completamente carica quando tutti gli indicatori della batteria sono accesi.
4. Scollegare il cavo USB-C dalla luce a pannello e riposizionare la copertura impermeabile.

Indicatori della batteria

Capacità della batteria



Stato della carica



Funzionamento

- Premere il pulsante On/Off per passare attraverso le 3 impostazioni di luminosità: Bassa - Media - Alta - Off

Standard ANSI FL1	Alta	Media	Bassa
Lumen	1200 lumen	700 lumen	250 lumen
Candele	494cd	210cd	100cd
Distanza del raggio	45m	29m	20m
Tempo di funzionamento	4.5h	7h	17.5h
Grado di protezione IP	IPX7		
Resistenza agli impatti	1.5 m		

Dettagli relativi alla batteria

- Batteria incorporata agli ioni di litio da 3.6V (5100 mAh) • Tempo di ricarica: 5 ore

Utilizzo e cura


- Non smontare il prodotto, dato che ciò può danneggiarlo e ne invaliderà la garanzia.
- L'emissione luminosa è elevata: prestare quindi attenzione a non direzionarla direttamente negli occhi, dato che ciò può provocare danni e lesioni.
- Non coprire il prodotto quando lo si utilizza onde evitare un accumulo di calore eccessivo.
- La batteria è sigillata e, per la sicurezza dell'utente, non può essere sostituita.
- Non utilizzare detergenti che possano danneggiare il prodotto. Per evitare graffi, utilizzare un panno morbido.
- Questo prodotto impiega una batteria sigillata 18650 agli ioni di litio. Collegare sempre il cavo USB con attenzione e in modo da evitare che acqua e altri liquidi penetrino nella porta, dato che ciò può danneggiare l'unità e le batterie.
- In caso di inutilizzo caricare ogni 3 mesi, in modo da mantenere la longevità della batteria.
- Non lasciare la luce a pannello sempre accesa, dato che ciò può danneggiare la batteria.

Šviesos panelės įkrovimas


1. Nuimkite vandeniui atsparią apsaugą ir pajunkite komplekte esantį USB-C įkrovimo laidą prie USB-C jungties.
2. Pajunkite USB-A laido galą prie maitinimo šaltinio (pvz. USB maitintuvo, nešiojamo įkroviklio (power bank) arba kompiuterio).
3. Šviesos panelė yra pilnai įkrauta, kai žiba visi maitinimo elemento diodai.
4. Atjunkite USB-C laidą nuo šviesos panelės ir vėl užsidėkite vandeniui atsparią apsaugą.

Maitinimo elemento diodai

Maitinimo elemento talpa



Įkrovimo laipsnis



Aptarnavimas

- Paspauskite mygtuką „Ij./Išj.“ ir pasirinkite vieną iš 3 šviesos intensyvumo laipsnių: Silpna – Vidutinė – Stipri – Išj.

ANSI FL1 standartas	Stipri	Vidutinė	Silpna
Liumenai	1200 liumenų	700 liumenų	250 liumenų
Kandela	494 cd	210 cd	100 cd
Švietimo atstumas	45 m	29 m	20 m
Darbo laikas	4.5 val.	7 val.	17.5 val.
IP klasė	IPX7		
Atsparumas smūgiams	1.5 m		

Detali informacija apie akumuliatorių

- Įtaisyti ličio jonų akumuliatoriai 3,6 V (5100mAh)
- Įkrovimo laikas: X val.

Naudojimas ir priežiūra


- Nedemontuoti produkto, nes jis gali būti pažeistas, o garantija prarasta.
- Stiprus šviesos srautas – nenukreipti tiesiai į akis, nes gali padaryti žalą ir pažeisti.
- Eksploatuodami neuždenkite gaminio, kad išvengtumėte per didelio šilumos kaupimosi.
- Akumuliatorius yra užplombuotas ir, rūpinantis savo saugumu, negalima jo keisti.
- Draudžiama naudoti valymo priemonės, kurios gali pažeisti produktą. Naudokite minkšta šluostę, kuri leis išvengti įbrėžimų.
- Šis produktas turi sandarų ličio jonų akumuliatorių 18650. Atsargiai pajungti USB antgalį, kad būtų išvengta vandens ir kitų skysčių patekimo į jungtį, dėl ko prietaisais ir akumuliatoriai gali būti sugadinti.
- Jei prietaisais nėra naudojamas, reikia jį įkrauti kas 3 mėnesius, tai padidins akumuliatoriaus veikimo laiką.
- Nepalikite šviesos panelės nuolat pajungtos prie įkrovimo šaltinio, nes tai gali sugadinti akumuliatorių.

Panela apgaismojuma lādēšana


1. Noņemt ūdensnecaurlaidīgo vāciņu un pievienot komplektācijā iekļauto USB-C uzlādes kabeli USB-C portam.
2. Pievienot kabeļa USB-A uzgali strāvas avotam, piemēram, USB strāvas adapterim, barošanas bankai vai datoram.
3. Panela apgaismojums ir pilnībā uzlādēts, kad deg visi akumulatora indikatori.
4. Atvienot USB-C kabeli no panela apgaismojuma un atkārtoti pievienot ūdensnecaurlaidīgo pārsegu.

Akumulatora indikatori

Akumulatora ietilpība



Lādēšanas statuss



Apkalpošana

- Nospieš taustiņu iesl./izsl., lai izvēlētos vienu no 3 spilgtuma iestatījumiem: Vājš – Vidējs - Spēcīgs - Izsl

Norma ANSI FL1	Spēcīga	Vidēja	Vāja
Lūmeni	1200 lūmeni	700 lūmeni	250 lūmeni
Kandela	494 cd	210 cd	100 cd
Gaismas stara garums	45 m	29 m	20 m
Darbības laiks	4.5 h	7 h	17.5 h
Klase IP	IPX7		
Triecienizturība	1.5 m		

Akumulatora detalizēta informācija

- Iebūvēts 3,6 V litija jonu akumulators (5100mAh)
- Lādēšanas laiks: 5 stundas

Lietošana un kopšana


- Neizjaukt izstrādājumu, jo produkts var tikt sabojāts un tiek zaudēta garantija.
- Spēcīgs gaismas stars - nespīdēt tieši acīs, sakarā ar iespēju izraisīt bojājumus un traumas.
- Pārļiecinieties, ka produkts darbojas, lai izvairītos no pārmērīgas siltuma uzkrāšanās.
- Akumulators ir aizplombēts un to nevar mainīt ņemot vērā pašu drošību.
- Nelietot tīrīšanas līdzekļus, kuri var sabojāt produktu. Izmantot mikstu drāniņu, lai izvairītos no skrāpējumiem.
- Šis produkts ir aprīkots ar hermētisku 18650 litija jonu akumulatoru. Uzmaniģi pievienojiet USB spraudni, lai izvairītos no ūdens un citu šķidrumu iekļūšanas portā, kas var sabojāt ierīci un baterijas.
- Nepieciešams lādēt ik 3 mēnešus, ja to neizmanto, lai uzturētu akumulatora darbības laiku.
- Neatstāt panela apgaismojumu pastāvīgi ieslēgtu lādēšanā, jo tas var sabojāt akumulatoru.

Opladen van de paneellamp


1. Verwijder de waterdichte kap en sluit de meegeleverde USB-C-opladekabel aan op de USB-C-poort.
2. Sluit het USB-A-uiteinde van de kabel aan op een voedingsbron zoals een USB-stroomadapter, een powerbank of een computer.
3. De paneellamp is volledig opgeladen als alle batterijlampjes branden.
4. Maak de USB-C-kabel los van de paneellamp en breng de waterdichte kap weer aan.

Batterijlampjes

Batterijcapaciteit



Laadstatus



Bediening

- Druk op de Aan/Uit-knop om de 3 helderheidsinstellingen te doorlopen: Laag - Medium - Hoog - Uit

ANSI FL1-standaard	Hoog	Medium	Laag
Lumen	1200 lumens	700 lumens	250 lumens
Candela	494 cd	210 cd	100 cd
Straalafstand	45 m	29 m	20 m
Gebruikstijd	4.5 h	7 h	17.5 h
IP-classificatie	IPX7		
Schokweerstand	1.5 m		

Batterijdetails

- Ingebouwde 3,6 V Li-Ion-batterij (5100 mAh) • Opladtid: 5 uur

Gebruik en zorg


- Demonteer het product niet, want dit kan schade aan het product veroorzaken en de persoon zal de garantie ongeldig maken.
- Dit heeft een hoge lichtopbrengst, dus wees voorzichtig om niet direct in iemands ogen te schijnen, want dat kan schade en letsel veroorzaken.
- Tijdens het gebruik het product niet bedekken om zo oververhitting te voorkomen.
- De batterij is verzegeld en kan niet worden vervangen voor uw eigen veiligheid.
- Gebruik geen reinigingsmiddelen die het product kunnen beschadigen. Gebruik een zachte doek om krassen te voorkomen.
- Dit product gebruikt een verzegelde Li-Ion 18650 batterij. Sluit de USB altijd voorzichtig aan om te voorkomen dat er water en andere vloeistoffen in de poort terechtkomen die schade aan de eenheden en de batterijen kunnen veroorzaken.
- Laad elke 3 maanden op bij niet-gebruik om de levensduur van de batterij te verlengen.
- Laat de paneellamp niet permanent branden, want dit kan schade aan de batterij veroorzaken.

Oppladning av panellampen


1. Fjern det vanntette dekselet og koble den medfølgende USB-C-ladekabelen inn i USB-C-porten.
2. Koble USB-A-delen av kabelen i en strømkilde som en USB-strømadapter, strømbank eller datamaskin.
3. Panellampen er fulladet når alle batteriindikatorene lyser.
4. Koble USB-C-kabelen fra panellampen og sett det vanntette dekselet på plass igjen.

Batteriindikatorer

Batterikapasitet



Ladestatus



Drift

- Trykk PÅ/AV-knappen for å gå gjennom de 3 lysstyrkeinnstillingene: Lav - Middels - Høy - Av

ANSI FL1 standard	Høy	Middels	Lav
Lumen	1200 lumen	700 lumen	250 lumen
Candela	494cd	210cd	100cd
Stråleavstand	45m	29m	20m
Driftstid	4.5h	7h	17.5h
IP-klassifisering	IPX7		
Slagmotstand	1.5 m		

Batteridetaljer

- Innebygd 3,6V Li-Ion batteri (5100mAh)
- Ladetid: 5 timer

Bruk og vedlikehold

- Ikke demonter produktet, da dette kan forårsake skade på produktet og vil ugyldiggjøre garantien.
- Lampen har høy lumeneffekt, så vær forsiktig å ikke rette lyset direkte mot noens øyne, da dette kan forårsake skade og personskade.
- For å unngå varmedannelse må ikke lykten tildekkes når den er i bruk.
- For din egen sikkerhet er batteriet forseget og kan ikke skiftes ut.
- Ikke bruk rengjøringsmidler som kan skade produktet. Bruk en myk klut for å unngå riper.
- Dette produktet bruker et forseget Li-ion 18650-batteri. Koble alltid USB forsiktig til, for å unngå at vann og andre væsker kommer inn i porten, som kan forårsake skade til enheten og batteriene.
- Lad opp hver 3. måned hvis lampen ikke brukes, for å bevare batteriets levetid.
- Ikke la panellampen være permanent på ladning, da dette kan føre til skade på batteriet.

Ładowanie oświetlenia panelowego

1. Zdejmij wodoodporną osłonę i podłącz dostarczony kabel ładujący USB-C do portu USB-C.
2. Podłącz końcówkę USB-A kabla do źródła zasilania, takiego jak zasilacz USB, power bank lub komputer.
3. Oświetlenie panelowe jest w pełni naładowane, gdy świecą się wszystkie wskaźniki akumulatora
4. Odłącz kabel USB-C od oświetlenia panelowego i ponownie włóż wodoodporną osłonę.

Wskaźniki akumulatora

Pojemność akumulatora

0%	20%+	40%+	60%+	80%+
○	○	○	○	●
○	○	○	●	●
○	○	●	●	●
○	●	●	●	●

Stan naładowania

0-25%	26-50%	51-75%	76-99%	100%
○	○	○	●	●
○	○	●	●	●
○	●	●	●	●
●	●	●	●	●

Obsługa

- Naciśnij przycisk Wł./Wył., aby wybrać jedno z 3 ustawień jasności: Słabe - Średnie - Mocne - Wył

Norma ANSI FL1	Mocne	Średnie	Słabe
Strumień świetlny	1200 lumenów	700 lumenów	250 lumenów
Światłość	494 cd	210 cd	100 cd
Zasięg wiązki	45 m	29 m	20 m
Czas pracy	4.5 h	7 h	17.5 h
Klasa IP	IPX7		
Odporność na upadek	1.5 m		

Szczegółowe informacje dotyczące akumulatora

- Wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,6V (5100mAh)
- Czas ładowania: 5 godzin

Użytkowanie i pielęgnacja


- Nie demontować, ze względu na możliwość uszkodzenia produktu i utratę gwarancji.
- Mocny strumień światła - nie świecić bezpośrednio w oczy, ze względu na możliwość spowodowania szkód i obrażeń.
- Nie przykrywaj produktu podczas pracy, aby uniknąć nadmiernej akumulacji ciepła.
- Akumulator jest zaplombowany i nie można go wymieniać w trosce o własne bezpieczeństwo.
- Nie używać środków czyszczących, które mogą uszkodzić produkt. Używać miękkiej szmatki, aby uniknąć zarysowania.
- Ten produkt jest wyposażony w szczelny akumulator litowo-jonowy 18650. Ostrożnie podłączać wtyk USB, aby uniknąć przedostania się wody i innych płynów do portu, co może spowodować uszkodzenie urządzenia i akumulatorów.
- Należy doładować co 3 miesiące, jeśli nie jest używany, aby zachować żywotność akumulatora.
- Nie pozostawiaj oświetlenia panelowego włączonego na stałe w stanie naładowania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie akumulatora.

Încărcarea iluminării de tip panou


1. Dați la o parte capacul de protecție impermeabil și conectați cablul de alimentare USB-C atașat la portul USB-C.
2. Conectați capătul USB-A al cablului la o sursă de alimentare, cum ar fi un încărcător USB, un power bank sau un computer.
3. Iluminarea de tip panou este complet încărcată atunci când sunt aprinse toate indicatoarele bateriei.
4. Deconectați cablul USB-C de dispozitivul de iluminare de tip panou și montați la loc capacul impermeabil.

Indicatoarele bateriei

Capacitatea bateriei



Starea de încărcare



Deservire

- Apăsăți butonul On/Off pentru a selecta una dintre cele 3 setări de luminozitate:
Slabă - Medie - Puternică - Oprit

Standardul ANSI FL1	Puternică	Medie	Slabă
Lumeni	1200 lumeni	700 lumeni	250 lumeni
candela	494 cd	210 cd	100 cd
Lungimea fasciculului	45 m	29 m	20 m
Perioada de funcționare	4.5 h	7 h	17.5 h
Clasa IP	IPX7		
Rezistent la lovituri	1.5 m		

Informații detaliate cu privire la acumulator

- Baterie Li-Ion încorporată de 3,6 V (5100mAh) • Timp de încărcare: 5 ore

Utilizare și întreținere


- Nu demontați produsul, din cauza posibilității de deteriorare a produsului și a pierderii garanției.
- Fascicul puternic de lumină - nu lumați direct în ochi, deoarece poate provoca leziuni și răniri.
- Nu acoperiți produsul când este în funcțiune pentru a evita acumularea de căldură excesivă.
- Acumulatorul este sigilat și nu poate fi înlocuit din motive de siguranță.
- Nu utilizați agenți de curățare care pot deteriora produsul. Folosiți o cârpă moale pentru a evita zgărierarea.
- Acest produs este echipat cu un acumulator sigilat Li-ion 18650. Conectați cu atenție mufa USB pentru a evita pătrunderea apei și a altor lichide în port, ceea ce poate duce la deteriorarea dispozitivului și a acumulatorului.
- Se recomandă reîncărcarea la fiecare 3 luni, dacă nu este utilizat, pentru a menține durata de viață a acumulatorului.
- Nu permiteți ca iluminarea de tip panou să fie aprinsă permanent în starea de încărcare, deoarece această situație poate deteriora acumulatorul.

Зарядка панельного светильника


1. Снимите водонепроницаемую крышку и подключите прилагаемый зарядный кабель USB-C к порту USB-C.
2. Подключите конец кабеля USB-A к источнику питания, например адаптеру питания USB, блоку питания или компьютеру.
3. Индикатор на панели полностью заряжен, когда горят все индикаторы батареи.
4. Отсоедините кабель USB-C от подсветки панели и снова установите водонепроницаемую крышку.

Индикаторы батареи

Емкость батареи



Состояние заряда



Эксплуатация

- Нажмите кнопку «Вкл./Выкл.», чтобы выбрать одно из трех значений яркости: «Слабая» - «Средняя» - «Сильная» - «Выкл.»

Стандарт ANSI FL1	Сильная	Средняя	Слабая
Люмен	1200 люмен	700 люмен	250 люмен
кандела	494 кд	210 кд	100 кд
Длина луча	45 м	29 м	20 м
Рабочее время	4.5 часов	7 часов	17.5 часов
Класс IP	IPX7		
Ударопрочность	1.5 мес.		

Подробная информация о аккумуляторе

- Встроенный литий-ионный аккумулятор 3,6 В (5100 мАч) • Время зарядки: 5 часов

Использование и уход


- Не разбирайте продукт из-за возможности повреждения продукта и потери гарантии.
- Сильный луч света - не светите прямо в глаза, так как это может привести к повреждению или травме.
- Не накрывайте изделие во время работы, чтобы избежать чрезмерного накопления тепла.
- Аккумулятор герметичен и не подлежит замене в целях вашей безопасности.
- Не используйте чистящие средства, которые могут повредить изделие. Используйте мягкую ткань, чтобы избежать царапин.
- Этот продукт оснащен герметичной перезаряжаемой литий-ионной батареей 18650. Осторожно подсоединяйте USB-штекер, чтобы вода и другие жидкости не попали в порт, что может повредить устройство и аккумуляторы.
- Подзаряжайте каждые 3 месяца, если они не используются, чтобы продлить срок службы аккумулятора.
- Не оставляйте свет на панели постоянно включенным в заряженном состоянии, так как это может повредить аккумулятор.

Ladda arbetslampan


1. Ta bort det vattentäta locket och anslut den medföljande USB-C-laddkabeln i USB-C-porten.
2. Anslut kabelns USB-A-ände till en strömkälla, t.ex. en USB-nätadapter, powerbank eller dator.
3. När alla batteriindikatorer lyser är arbetslampan fulladdad.
4. Koppla bort USB-C-kabeln från arbetslampan och sätt tillbaka det vattentäta locket.

Batteriindikatorer

Batterikapacitet



Laddningsstatus



Funktion

- Tryck på PÅ/AV-knappen för att bläddra igenom de tre inställningarna för ljusstyrkan: Låg – medel – hög – av

ANSI FL1-standard	Hög	Medel	Låg
Lumens	1200 lumen	700 lumen	250 lumen
Candela	494cd	210cd	100cd
Ljuskägla	45m	29m	20m
Användningstid	4.5h	7h	17.5h
Kapslingsklass	IPX7		
Kapslingsklass	1.5 m		

Batterispecifikationer

- Inbyggda litiumjonbatterier på 3,6 V (5100mAh)
- Laddningstid: 5 timmar

Användning och underhåll


- Demontera inte produkten. Det kan orsaka skador på produkten och gör att garantin upphör att gälla.
- Produkten har ett kraftigt ljusflöde. Lys aldrig rakt in i dina egna eller någon annans ögon, eftersom det kan orsaka allvarliga skador.
- Täck inte över produkten när den används, eftersom det skulle kunna orsaka överdriven värmeackumulering.
- Batteriet är förseglat och kan inte bytas, för din egen säkerhet.
- Använd inga rengöringsprodukter som riskerar att skada produkten. Använd en mjuk trasa för att minska risken för repor.
- Produkten använder ett förseglat litiumjonbatteri av typen 18650. Anslut alltid USB försiktigt för att förhindra att vatten eller andra vätskor tränger in i porten. Det kan orsaka skador på enheten och batterierna.
- Ladda batteriet var tredje månad när det inte används för att bibehålla batteriets livslängd.
- Lämna inte batteriet på konstant laddning, eftersom det kan skada batteriet.

Polnjenje panelne luči


1. Odstranite vodoodporen pokrov in priključite priloženi polnilni kabel USB-C v vhod USB-C.
2. Priključite konec kabla s priključkom USB-A v vir napajanja, kot so polnilni USB-adapter, prenosni polnilnik ali računalnik.
3. Panelna luč je povsem napolnjena, ko svetijo vse indikatorske lučke baterije.
4. Odstranite kabel USB-C iz panelne luči in znova namestite vodoodporni pokrov.

Indikatorske lučke baterije

Kapaciteta baterije



Stanje polnjenja



Upravljanje

- Pritisčajte tikpo za vklop/izklop, če želite preklapljati med tremi nastavitvami svetlosti: nizka – srednja – velika – izklopljeno

Standard ANSI FL1	Velika	Srednja	Nizka
Lumni	1200 lumnov	700 lumnov	250 lumnov
Kandela	494 cd	210 cd	100 cd
Razdalja svetlobnega snopa	45 m	29 m	20 m
Čas delovanja	4.5h	7h	17.5h
Stopnja zaščite IP	IPX7		
Odpornost na udarce	1.5 m		

Podatki baterije

- Vgrajena 3,6 V Li-Ion baterija (5100 mAh)
- Čas polnjenja: 5 h

Uporaba in nega

- Ne razstavljajte izdelka, saj lahko izdelek tako poškodujete, poleg tega preneha veljavnost garancije.
- Naprava ima velik svetlobni tok, zato je ne usmerjajte neposredno v oči, da preprečite poškodbe.
- Med delovanjem izdelka ne pokrivajte, da preprečite prekomerno kopičenje toplote.
- Baterija je fiksno vgrajena v napravo in je zaradi varnosti uporabnika ni mogoče odstraniti.
- Ne uporabljajte čistil, ki bi lahko poškodovala izdelek. Uporabljajte mehko krpo, da preprečite praske.
- V izdelek je fiksno vgrajena litij-ionska baterija 18650. USB-kabel vedno priključite previdno, da preprečite vdor vode ali drugih tekočin v polnilni vhod, kar bi lahko povzročilo poškodbe izdelka in baterij.
- Če izdelka ne uporabljate, ga napolnite vsake tri mesece, da vzdržujete življenjsko dobo baterije.
- Panelne luči ne polnite trajno, saj lahko tako povzročite poškodbe baterij.

Nabíjanie svetelného panelu


1. Zložte vodotesný kryt a pripojte dodaný nabíjací kábel USB-C do USB-C portu.
2. Pripojte koniec USB-A kábla k zdroju napájania, ako je napájací USB adaptér, napájacia Power banka alebo počítač.
3. Keď svietia všetky indikátory akumulátora, svetelný panel je úplne nabitý.
4. Odpojte USB-C kábel od svetelného panela a znovu založte vodotesný kryt.

Indikátory akumulátora

Kapacita akumulátora



Stav nabitia



Prevádzka

- Stlačením tlačidla Zap./Vyp. prechádzajte 3 nastaveniami jas: Nízky – Stredný – Vysoký – Vypnuté

Norma ANSI FL1	Vysoké	Stredné	Nízke
Lúmeny	1200 lm	700 lm	250 lm
Kandela	494 cd	210 cd	100 cd
Dosvit svetelného lúča	45 m	29 m	20 m
Čas prevádzky	4.5h	7h	17.5h
IP krytie	IPX7		
Odolnosť voči nárazu	1.5 m		

Podrobnosti o akumulátore

- Vstavaná 3,6 V Li-Ion batéria (5100 mAh)
- Čas nabíjania: 5 hodín

Používanie a starostlivosť


- Výrobok nerozoberajte, pretože by ho to mohlo poškodiť a osobe spôsobiť ujmu, a malo by to za následok tiež stratu záruky.
- Výrobok má vysoký svetelný výkon, takže buďte opatrný, aby ste nikomu nesvietili priamo do očí, pretože by to mohlo spôsobiť ujmu a zranenie.
- Ak je výrobok zapnutý, nezakrývajte ho, aby nedošlo k nadmernému prehrievaniu.
- Akumulátor je zapečatený a z dôvodu vašej bezpečnosti ho nie je možné meniť.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky, ktoré môžu výrobok poškodiť. Aby nedošlo k poškriabaniu, použite mäkkú handričku.
- Tento výrobok používa zapečatený lítiovo-iónový akumulátor 18650. USB kábel vždy pripájajte opatrne, aby sa do portu nedostala voda ani iné tekutiny, ktoré by mohli poškodiť jednotku a akumulátor.
- Ak sa akumulátor nepoužíva, nabíjajte ho každé 3 mesiace, aby sa predĺžila jeho životnosť.
- Nenechávajte svetelný panel svietiť natrvalo, pretože by to mohlo spôsobiť poškodenie akumulátora.

Punjenje panelnog svetla


1. Uklonite vodootporni poklopac i priključite dostavljeni USB-C kabl za punjenje u USB-C port.
2. Povežite USB-A kraj kabla sa izvorom napajanja, kao što je USB adapter za napajanje, prenosni punjač ili računar.
3. Panelno svetlo je potpuno napunjeno kada svi indikatori baterije svetle.
4. Izvucite USB-C kabl iz panelnog svetla i ponovo postavite vodootporni poklopac.

Indikatori baterije

Kapacitet baterije



Status punjenja



Rad

- Pritisnite dugme za uključivanje/isključivanje da biste se kretali kroz 3 podešavanja osvetljenosti: Slabo – Srednje – Jako –Isključeno

ANSI FL1 Standard	Jako	Srednje	Slabo
Lumeni	1200 lumena	700 lumena	250 lumena
Kandela	494cd	210cd	100cd
Rastojanje snopa	45m	29m	20m
Vreme rada	4.5 sati	7 sati	17.5 sati
IP stepen	IPX7		
Otporno na udare	1.5 m		

Detalji o bateriji

- Integrisane litijum-jonska baterija od 3,6 V (5100mAh)
- Vreme punjenja: 5 sati

Korišćenje i održavanje

- Ne rasklapajte proizvod, jer to može da dovede do njegovog oštećenja i poništenja garancije.
- Ima visok lumen izlaz, pa treba da budete pažljivi kako ne biste usmerili svetlost direktno u nečije oči, jer može doći do povrede.
- Ne prekrivajte proizvod dok radi kako biste izbegli prekomjerno nakupljanje toplote.
- Baterija je zapečaćena i ne može se zameniti radi vaše bezbednosti.
- Ne koristite agense za čišćenje koji mogu oštetiti proizvod. Koristite meku krpu da ne bi došlo do grebanja.
- Ovaj proizvod koristi zapečaćenu litijum-jonsku 18650 bateriju. USB uvek pažljivo povežite da biste izbegli da voda i druge tečnosti prodru u port, što može da ošteti jedinicu i baterije.
- Ako se ne koristi, puniti na svaka 3 meseca da bi se održala dugotrajnost baterije.
- Panelno svetlo ne ostavljajte u statusu trajnog punjenja, jer to može da uzrokuje oštećenje baterije.

Зарядка панельного світильника


1. Зніміть водонепроникну кришку і підключіть зарядний кабель USB-C, що додається, до порту USB-C.
2. Підключіть кінець кабелю USB-A до джерела живлення, наприклад адаптера живлення USB, блоку живлення або комп'ютера.
3. Індикатор на панелі повністю заряджений, коли горять всі індикатори батареї.
4. Від'єднайте кабель USB-C від підсвічування панелі і знову встановіть водонепроникну кришку.

Індикатори батареї

Ємність батареї



Стан заряду



Користування

- Натисніть кнопку «Вкл./Викл.», щоб вибрати одне з трьох значень яскравості: «Слабка» - «Середня» - «Сильна» - «Викл.».

Стандарт ANSI FL1	Сильна	Середня	Слабка
люмен	1200 люмен	700 люмен	250 люмен
кандела	494кд	210кд	100кд
довжина променя	45м	29м	20м
Робочий час	4.5 год.	7 год.	17.5 год.
клас IP	IPX7		
ударостійкість	1.5 міс.		

Детальна інформація про акумулятор

- Вбудований 3,6 В літій-іонний акумулятор (5100 мАг)
- Час зарядки: 5 годин

Використання і догляд

- Не розбирайте продукт через можливість пошкодження продукту і втрати гарантії.
- Сильний промінь світла - не світліть прямо в очі, бо це може привести до пошкодження або травм.
- Не закривайте виріб під час роботи, щоб уникнути надмірного накопичення тепла.
- Акумулятор герметичний і не підлягає заміні в цілях вашої безпеки.
- Ніколи не використовуйте пральні засоби, які можуть пошкодити виріб. Використовуйте м'яку тканину, щоб уникнути подряпин.
- Цей продукт оснащений герметичною перезаряджуваною літій-іонною батареєю 18650. Обережно підключайте USB-штекер, щоб вода і інші рідини не потрапили в порт, що може призвести до пошкодження пристрою та акумуляторів.
- Підзаряджайте кожні 3 місяці, якщо вони не використовуються, щоб продовжити термін служби акумулятора.
- Не залишайте світло на панелі постійно включеним в зарядженому стані, так як це може викликати пошкодження акумулятора.