

#### Federal Communication Commission Interference Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment. This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and a human body.

For questions about Elgato product compliance with FCC regulations, please contact: Compliance Officer, Corsair Memory Inc., 47100 Bayside Pkwy, Fremont, CA 94538, USA

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Elgato, a division of:

Corsair Memory Inc., 47100 Bayside Pkwy, Fremont, CA 94538, USA

Corsair Memory, BV Wormerweg 8, 1311 XB, Almere, Netherlands

Copyright 2018 - 2021 Corsair Memory Inc. All rights reserved. Elgato and the Elgato logo are trademarks of Corsair Memory Inc., registered in the U.S. and other countries.

Part: 51GAK9905



Applicant Name (상호명): Corsair Memory, Inc.

Product Name (제품명칭): Key Light

Model No.(모델명): 20GAK9901

Manufactured Year & Month (제조연월): Please refer to gift box sticker

Manufacturer & Country of Origin (제조사 및 제조국가): Corsair Memory, Inc./ Made in Taiwan

A/S : (주)컴스빌, 1522-1460

elgato      /elgato



 Quick Start Guide

 Guide de prise en main rapide

 Kurzanleitung

 Guía de inicio rápido

 Guida rapida

 Snelstartgids

 Pikaopas

 Lynstart guide

 Hurtigveiledning

 Kom igång

 Guia de Início Rápido

 Hızlı Kurulum Rehberi

 Σύντομος οδηγός

 Skrócona instrukcja

 Краткое руководство

 クイックスタートガイド

 퀵 스타트 가이드

 快速入门指南



 快速入門指南

 دليل البدء السريع


## Set up your Key Light

Screw Key Light directly onto the pole via the integrated socket and screw. Extend the pole to your preferred height.


A non-slip rubber washer is included for mounting a camera, camcorder, etc. It is recommended that you remove it when mounting Key Light.




 **Do not overtighten.**



Push the button to position the ratchet after tightening.



Padded and expandable up to 6 cm / 2.35 in




Maximum load 2,00 kg / 4,50 lbs

Minimum 55 cm / 22 in  
Maximum 125 cm / 49 in  
(90 cm / 35 in recommended)  
It is normal for the pole to shake when fully extended.

Connect the power supply and plug it into a power outlet.



I = ON    0 = OFF    II = RESET




## Installation (Software)

1




Download and install the Control Center app.

2



Switch on your Key Light. It will take approximately 15 seconds to boot up.

3



Launch Control Center and pair Key Light by clicking the + icon.

4




Use Control Center to switch Key Light on/off, adjust brightness, and fine-tune color temperature.



**Key Light requires a 2.4 GHz network with WPA or WPA2 encryption. Your system must therefore be Wi-Fi enabled. Ensure that Key Light is within range of your computer and router.**

If your PC is not equipped with Wi-Fi, use the Elgato Control Center app from the App Store or Google Play to add and control Key Light from an iOS or Android device. Wi-Fi connection is only needed for initial pairing. Once Key Light is added to your network, you can control it via any Mac or Windows PC within your network.

## Reset



RESET will restore your Key Light factory settings and forget all Wi-Fi credentials.

Power off Key Light. Push and hold the RESET Button (II) for at least 10 seconds until the light flashes 3x. Wait a moment before switching on Key Light again.

## Warning

- Key Light may become hot during prolonged use. Always handle with care.
- Do not cover this product, especially the ventilation holes.
- Do not place on or near a carpet, curtains, or any other flammable materials.
- Be especially cautious when setting up near children.
- Do not attach items to Key Light or its pole.
- Do not leave the product exposed to direct sunlight.
- Do not set up in areas susceptible to strong air currents. Drafts and breezes can cause movement that may result in damage to the product.
- Keep the light free from dirt and dust. If Key Light becomes dirty, wipe it lightly with a soft cloth moistened with a little water and mild, neutral detergent. Benzene, thinner, and other volatile agents can cause permanent damage and should never be used for cleaning.
- Always mount the pole to a level, stable surface. Uneven or unstable surfaces may cause tipping and result in damage or personal injury.
- Do not use the pole for applications other than those specified in this guide or the packaging.

Frequency range: 2412 - 2472 MHz (2462 MHz for FCC, ISSED), Max RF e.i.r.p power < 20 dBm, Temperature range: 0 °C - 45 °C. Hereby, Corsair Memory Inc. declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EC. The declaration of conformity for Elgato products is available at [www.elgato.com/doc](http://www.elgato.com/doc)

## FR Installer votre Key Light

- Vissez le Key Light directement sur la perche au moyen de la vis et de l'écrou intégrés. Réglez la perche à la hauteur qui vous convient.
- Un joint de maintien en caoutchouc est fourni, pour le montage d'un appareil photo ou d'une caméra, par exemple. Nous vous recommandons de retirer ce joint lors du montage du Key Light.
- Ne pas serrez de façon excessive.
- Appuyez sur le bouton pour enclencher le cliquet lors du serrage.
- Avec protection en mousse, extensible jusqu'à 6 cm
- Charge maximale : 2,00 kg
- Minimum 55 cm, maximum 125 cm (90 cm recommandés) Il est tout à fait normal que la perche bouge légèrement lorsqu'elle est entièrement déployée.
- Connectez l'adaptateur secteur et branchez-le à une prise électrique.
- I = MARCHÉ  
O = ARRÊT  
II = RÉINITIALISATION

### Installation Logicielle

- Téléchargez et installez l'application Control Center.
- Allumez votre Key Light. Le démarrage prend environ 15 secondes.
- Ouvrez Control Center et associez votre Key Light au logiciel en cliquant sur l'icône +.
- Utilisez Control Center pour allumer et éteindre votre Key Light, régler la luminosité et ajuster la température de couleur.
- Key Light nécessite un réseau 2,4 GHz avec chiffrement WPA ou WPA2. Votre système doit par conséquent disposer d'une connexion Wi-Fi. Veillez à ce que le Key Light soit à portée de votre ordinateur et de votre routeur.
- Si votre ordinateur n'est pas équipé du Wi-Fi, utilisez l'application Elgato Control Center de l'App Store pour ajouter et contrôler Key Light à partir d'un appareil iOS ou Android. La connexion Wi-Fi n'est requise que lors de l'association initiale. Une fois le Key Light ajouté à votre réseau, vous pouvez le contrôler au moyen de n'importe quel Mac ou PC Windows connecté au réseau.

### Réinitialisation

- La RÉINITIALISATION rétablit les réglages d'usine de votre Key Light et efface tous les identifiants Wi-Fi.
- Power off Key Light. Push and hold the RESET Button (II) for at least 10 seconds until the light flashes 3x. Wait a moment before switching on Key Light again.

### Avvertissement

- En cas d'utilisation prolongée, le Key Light peut devenir chaud. Faites attention lorsque vous le manipulez.
- Ne couvrez pas ce produit et veillez en particulier à ne pas obstruer les orifices de ventilation.
- Ne placez pas ce produit près d'un tapis, de rideaux ou d'autres matériaux inflammables.
- Faites particulièrement attention si des enfants se trouvent à proximité lors de l'installation.
- Ne fixez aucun objet au Key Light ou à sa perche.
- N'exposez pas le produit à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes.
- N'installez pas ce produit dans un endroit soumis à de forts courants d'air. Les courants d'air peuvent entraîner une chute du produit et l'endommager.
- Gardez ce luminaire à l'abri de la poussière et des salissures. Si le Key Light est sale, essuyez-le doucement avec un chiffon doux humidifié avec une petite quantité d'eau et un détergent doux et neutre. Le benzène, les diluants et les autres substances volatiles peuvent entraîner des dégâts définitifs et ne doivent en aucun cas être utilisés pour nettoyer ce produit.
- La perche doit impérativement être fixée à une surface stable et de niveau. L'installation de l'écran sur une surface irrégulière ou instable peut provoquer un basculement et entraîner des dégâts matériels ou des blessures.
- N'utilisez pas la perche pour d'autres applications que celles définies dans le présent guide ou sur l'emballage.

### DE Key Light aufstellen

- Schraube Key Light mithilfe des integrierten Schraubsockels direkt an die Stange. Stelle die Stange auf die gewünschte Länge ein.
- Zur Montage von Kameras, Camcorder etc. liegt eine rutschfeste Unterlegscheibe aus Gummi bei. Wir empfehlen, sie vor der Montage von Key Light zu entfernen.
- Nicht zu fest anziehen.
- Drücke beim Festziehen die Taste, um nur den Hebel zu bewegen.
- Gepolstert und auf bis zu 6 cm einstellbar
- Maximale Belastung 2,00 kg
- Minimum 55 cm, Maximum 125 cm (90 cm empfohlen)
- Ein leichtes Wackeln der Stange ist normal, wenn diese voll ausgefahren ist.
- Schließe das Netzteil an und verbinde es mit einer Stromquelle.

- I = EIN  
O = AUS  
II = ZURÜCKSETZEN

### Software-Installation

- Lade die App „Control Center“ herunter und installiere sie.
- Schalte Key Light ein. Der Startvorgang dauert ca. 15 Sekunden.
- Starte Control Center und kopple Key Light mit einem Klick auf „+“.
- Nutze Control Center, um Key Light ein- und auszuschalten, die Helligkeit anzupassen und die Farbtemperatur abzustimmen.
- Key Light benötigt ein 2,4-GHz-Netzwerk mit WPA- oder WPA2-Verschlüsselung. Daher muss dein System WLAN unterstützen. Stelle sicher, dass sich Key Light in Reichweite des Computers und des Routers befindet.
- Wenn dein PC nicht mit WLAN ausgestattet ist, verwende die Elgato Control Center App aus dem App Store, um Key Light über ein iOS- oder Android-Gerät hinzuzufügen und zu steuern. Die WLAN-Verbindung wird nur zur Kopplung im Rahmen der Einrichtung benötigt. Sobald Key Light dem Netzwerk hinzugefügt wurde, kann es über jeden Mac oder Windows PC in selben Netzwerk gesteuert werden.

### Zurücksetzen

- ZURÜCKSETZEN setzt Key Light auf die Werkseinstellungen zurück und alle WLAN-Zugangsdaten werden gelöscht.
- Schalte Key Light aus. Halte ZURÜCKSETZEN (II) mindestens 10 Sekunden lang gedrückt, bis die Anzeige dreimal blinkt. Warte einen Augenblick, bevor du Key Light wieder einschaltest.

### Warnhinweise

- Bei längerem Gebrauch kann Key Light heiß werden. Fasse es mit Vorsicht an.
- Decke das Produkt nicht ab, insbesondere nicht die Lüftungsöffnungen.
- Platziere es nicht auf oder nahe Teppichen, Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien.
- Sei besonders vorsichtig, wenn du Key Light in der Nähe von Kindern aufstellst oder verwendest.
- Befestige keine Gegenstände an Key Light oder der Stange.
- Setze Key Light keiner direkten Sonneneinstrahlung aus.
- Stelle Key Light nicht in Bereichen mit starken Luftströmungen auf. Luftzug und Wind verursachen unter Umständen Bewegungen, die zur Beschädigung des Produkts führen können.
- Halte die Leuchte frei von Schmutz

und Staub. Um Key Light zu reinigen, wische es vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, das mit Wasser und einem milden Neutralreiniger angefeuchtet ist. Reinigungsbenzin, Verdünner und andere flüchtige Stoffe können das Produkt dauerhaft beschädigen und dürfen daher nicht verwendet werden.

- Befestige die Stange immer an einer ebenen, stabilen Oberfläche. Wenn das Produkt an unebenen oder instabilen Oberflächen befestigt wird, könnte es kippen und beschädigt werden oder Personen verletzen.
- Verwende die Stange ausschließlich zu dem in dieser Anleitung oder auf der Verpackung beschriebenen Zweck.

### ES Configura tu Key Light

- Atornilla tu Key Light directamente al poste usando la rosca integrada. Extiende el poste hasta la altura que desees.
- Se incluye una arandela de goma antideslizante para montar una cámara de fotos, cámara de video, etc. Se recomienda retirarla al montar tu Key Light.
- No lo aprietes en exceso.
- Pulsa el botón para fijar el mecanismo de trinquete tras apretarlo.
- Con goma y extensible hasta 6 cm
- Carga máxima 2,00 kg
- Mínimo 55 cm, máximo 125 cm (se recomienda una extensión de 90 cm) Es normal que el poste oscile al extenderlo por completo.
- Conecta la fuente de alimentación y enchúfala a una toma de corriente.
- I = ENCENDIDO  
O = APAGADO  
II = RESET

### Instalación (software)

- Descarga e instala la app Control Center.
- Enciende tu Key Light. Tardará aproximadamente 15 segundos en arrancar.
- Abre Control Center y enlaza tu Key Light pulsando el icono +.
- Usa Control Center para encender o apagar tu Key Light, ajustar el brillo y escoger la temperatura de color exacta.
- Key Light requiere una red de 2,4 GHz con cifrado WPA o WPA2. Tu equipo deberá tener conexión Wi-Fi. Asegúrate de que tu Key Light está dentro del alcance de tu ordenador y tu router.
- Si tu ordenador no tiene Wi-Fi, usa la aplicación Elgato Control Center, que puedes descargar en el App Store, para añadir y controlar tu Key Light con un dispositivo iOS o Android. La conexión Wi-Fi solo se necesita para el enlazado

inicial. Una vez que has añadido tu Key Light a tu red, puedes controlarlo desde cualquier Mac o PC con Windows dentro de tu red.

### Restaurar

- RESET (restaurar) restaura los ajustes de fábrica de tu Key Light y borra todas las credenciales de Wi-Fi.
- Apaga tu Key Light. Mantén pulsado el botón RESET (II) al menos 10 segundos hasta que la luz parpadee 3 veces. Espera un momento antes de volver a encender tu Key Light.

### Advertencia

- Tu Key Light puede calentarse durante un uso prolongado. Manéjalo siempre con cuidado.
- No tapes este producto, sobre todo los orificios de ventilación.
- No lo coloques encima ni cerca de una alfombra o moqueta, cortinas u otros materiales inflamables.
- Ten especial cuidado al montarlo cerca de niños.
- No sujetes ningún objeto a tu Key Light o su poste.
- No expongas el producto a la luz directa del sol.
- No lo instales en zonas en las que pueda haber corrientes fuertes de aire. Las corrientes de aire y el viento pueden causar movimientos que podrían dañar el producto.
- Mantén el producto libre de suciedad y polvo. Si tu Key Light se ensucia, límpialo con cuidado con un paño suave humedecido con un poco de agua con un detergente neutro y suave. El benceno, los disolventes y demás sustancias volátiles pueden causar daños permanentes y nunca se deben usar como limpiadores.
- Sujeta siempre el poste a una superficie horizontal y estable. Una superficie irregular o inestable puede desequilibrarlo y causar daños o lesiones.
- No uses el poste para aplicaciones distintas a las especificadas en esta guía o en el embalaje.

### IT Configurare Key Light

- Avvitare Key Light direttamente sull'asta tramite la presa integrata e la vite. Estendere l'asta all'altezza desiderata.
- È inclusa una rondella di gomma antiscivolo per il montaggio di una fotocamera, una videocamera, ecc. Si consiglia di rimuoverla durante il montaggio di Key Light.
- Non stringere troppo.
- Premere il pulsante per posizionare la leva a cricchetto dopo averla serrata.

- Imbottito ed estendibile fino a 6 cm
- Carico massimo 2,000 kg
- Mínimo 55 cm, máximo 125 cm (se recomienda una extensión de 90 cm) Es normal que el poste oscile al extenderlo por completo.
- Collegare l'alimentatore e inserirlo in una presa di corrente.
- I = ON  
O = OFF  
II = RESET

### Installazione (Software)

- Scaricare e installare l'app Control Center.
- Accendere Key Light. Ci vorranno circa 15 secondi per l'avvio.
- Aprire l'app Control Center e associare Key Light cliccando sull'icona +.
- Usare Control Center per accendere/spagnere Key Light, regolare la luminosità e impostare la temperatura del colore.
- Key Light richiede una rete da 2,4 GHz con codifica WPA o WPA2. Il sistema deve quindi essere abilitato a Wi-Fi. Assicurarsi che Key Light si trovi nel raggio d'azione del proprio router.
- Se il PC non è dotato di Wi-Fi, utilizzare l'app Elgato Control Center dell'App Store per aggiungere e controllare Key Light da un dispositivo iOS o Android. La connessione Wi-Fi è necessaria solo per l'accoppiamento iniziale. Una volta aggiunto alla rete è possibile controllare Key Light tramite qualsiasi Mac o PC Windows in rete.

### Reset

- RESET ripristinerà le impostazioni di fabbrica di Key Light e cancellerà tutte le credenziali Wi-Fi.
- Accendere Key Light. Premere e tenere premuto il pulsante RESET (II) per almeno 10 secondi fino a quando la luce lampeggia 3 volte. Attendere un momento prima di accendere nuovamente Key Light.

### Avviso

- Key Light può generare molto calore con un uso prolungato. Maneggiare sempre con attenzione.
- Non coprire il prodotto, in particolare i fori di ventilazione.
- Non collocare su o vicino a tappeti, tende o altri materiali infiammabili.
- Prestare particolare attenzione in caso di installazione vicino ai bambini.
- Non attaccare oggetti a Key Light o all'asta.
- Non lasciare lo schermo esposto alla luce solare diretta.
- Non installare in punti esposti a forti correnti d'aria. Correnti d'aria e brezze possono causare movimenti che potrebbero finire col danneggiare il





- Wycielany z możliwością rozszerzenia do 6 cm
- Maksymalne obciążenie 2,00 kg
- Minimum 55 cm, Maksimum 125 cm (zalecana 90 cm)
- Słupek może drgać po pełnym wysunięciu. Jest to normalne zjawisko.
- Przyłącz zasilacz i podłącz go do gniazdka elektrycznego.
- I = WŁ  
O = WYŁ  
II = RESET

#### Instalacja (oprogramowanie)

- Pobierz i zainstaluj aplikację Control Center.
- Włącz Key Light. Uruchomienie zajmie około 15 sekund.
- Uruchom aplikację Control Center i spraj panel Key Light, klikając ikonę +.
- Użyj aplikacji Control Center do włączania i wyłączenia panelu Key Light, regulacji jasności i precyzyjnego dostrajania temperatury barwowej.
- Key Light wymaga sieci 2,4 GHz z szyfrowaniem WPA lub WPA2. Oznacza to, że system musi obsługiwać Wi-Fi. Upeewnij się, że Key Light znajduje się w zasięgu komputera i routera.
- eśli komputer nie ma interfejsu Wi-Fi, użyj aplikacji Elgato Control Center na urządzeniu z systemem iOS lub Android, aby dodać panel Key Light i sterować nim na urządzeniu z systemem iOS lub Android. Połączenie Wi-Fi jest wymagane tylko do początkowego parowania. Po dodaniu panelu Key Light do sieci można sterować nim przy użyciu dowolnego komputera Mac lub Windows w sieci.

#### Resetowanie

- Przycisk RESET powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych panelu Key Light i zapomnienia wszystkich poświadczeń Wi-Fi.
- Włącz panel Key Light. Naciśnij i przytrzymaj przycisk RESET przez co najmniej 10 sekund, aż światło zamiga 3 razy. Počekaj chwilę przed ponownym włączeniem panelu Key Light.

#### Ostrzeżenie

- Panel Key Light może stać się gorący podczas długotrwałego użytkowania. Zawsze należy zachować ostrożność podczas obsługi.
- Nie zakrywać produktu, a w szczególności jej otworów wentylacyjnych.
- Nie umieszczać lampy w pobliżu dywanu, zastół lub innych materiałów łatwopalnych albo na tych przedmiotach.
- Należy zachować szczególną ostrożność przy ustawianiu lampy w pobliżu dzieci.

- Nie przycierać żadnych przedmiotów do panelu Key Light ani jego słupka.
- Nie pozostawiać produktu wystawionego na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie ustawiać w miejscach narażonych na silne prądy powietrza. Powiewy lub podmuchy mogą powodować ruch, który doprowadzi do uszkodzenia produktu.
- Lampa powinna być wolna od brudu i kurzu. Jeśli panel Key Light się zabrudzi, przetrzeć go lekko miękką ściereczką zwilżoną wodą i łagodnym, neutralnym detergentem. Benzen, rozcieńczalnik i inne środki lotne mogą powodować trwałe uszkodzenia i nigdy nie powinny być używane do czyszczenia.
- Zawsze umieszczać słupek na płaskiej, stabilnej powierzchni. Nierowne lub niestabilne powierzchnie mogą być przyczyną przewrócenia i spowodować uszkodzenia lub obrażenia ciała.
- Nie wolno używać słupka do zastosowań innych niż określono w tej instrukcji lub na opakowaniu.

#### RU Монтаж Key Light

- Вставьте стойку Key Light в гнездо и закрепите винтом. Раздвиньте стойку до желаемой высоты.
- В комплект поставки входит несколько резиновых зажимное кольцо для монтажа фотоаппарата, видеокамеры и т.д. Для монтажа Key Light его рекомендуется снять.
- Не затягивайте соединения слишком сильно.
- Затянув храловик, нажмите кнопку, чтобы установить собаку в нужное положение.
- Прорезиненный зажим, раздвигается до 6 см
- Максимальная нагрузка: 2 кг
- Минимум: 55 см, Максимум: 125 см (рекомендованная высота: 90 см) При максимальной высоте возможны легкие колебания стойки.
- Подключите блок питания и подключите устройство к сети.
- I = ВКЛ  
O = ВЫКЛ  
II = СБРОС

#### Установка ПО

- Загрузите и установите приложение Control Center.
- Включите Key Light. Загрузка займет примерно 15 секунд.
- Откройте приложение Control Center и подключите Key Light, нажав значок +.
- Используйте приложение Control Center для включения и выключения Key Light, а также настройки яркости и цветовой температуры.

- Для подключения Key Light необходима сеть Wi-Fi с частотой 2,4 ГГц и шифрованием WPA или WPA2. Лампа Key Light должна находиться в пределах досягаемости маршрутизатора.
- Если ваш компьютер не подключен к сети Wi-Fi, для добавления ламп Key Light и управления ими можно использовать мобильное приложение Elgato Control Center для iOS или Android. Наличие Wi-Fi необходимо только для первоначального подключения устройства. После подключения вы можете управлять Key Light с любого компьютера Mac или ПК в вашей сети.

#### Сброс

- Кнопка «СБРОС» восстановит заводские настройки Key Light и удалит все данные доступа к Wi-Fi.
- Выключите Key Light. Нажмите и удерживайте кнопку «СБРОС» (II) 10 секунд, пока индикатор не мигнет три раза. Подождите немного и снова включите Key Light.

#### Внимание

- При длительном использовании Key Light может нагреться. Соблюдайте осторожность.
- Ничем не накрывайте устройство — в особенности прорези для вентиляции.
- Не устанавливайте устройство на ковре, рядом с занавесками или легковоспламеняемыми предметами.
- Будьте особенно осторожны при установке устройства в местах, где могут бывать дети.
- Не прикрепляйте к лампе Key Light или подставке посторонние предметы.
- Избегайте установки устройства в местах воздействия прямых солнечных лучей.
- Не устанавливайте устройство на сквозняке. Падение лампы может привести к ее повреждению.
- Не допускайте скопления на стекле пыли и грязи. Очищайте Key Light мягкой влажной тканью с раствором нейтрального моющего средства. Не используйте для очистки бензин, растворители и другие летучие вещества — они могут безвозвратно повредить устройство.
- Закрепляйте стойку Key Light только на ровной и устойчивой поверхности. В ином случае лампа может упасть, что может привести к ее повреждению или травмам.
- Не используйте стойку для

целей, кроме описанных в данной инструкции или на упаковке.

#### JA Key Lightを設置する

- ソケットとネジ部分を使ってKey Lightを直接ポールに取り付けてください。ポールを最適な高さに調整してください。
- カメラやビデオカメラ等の取り付け用に、滑り止め防止のためのゴム製の座金が含まれています。Key Lightを取り付ける際にはその座金を取り外すことをお勧めします。
- 締めすぎないように注意してください。
- 締める時にはボタンを押して、ラチェットを噛み合わせてください。
- 保護バンド付き。最長6 cm / 2.35 in まで調整可能
- 最大荷重 2.00 kg / 4.50 lbs
- 最短 55 cm / 22 in, 最長 125 cm / 49 in, (90 cm / 35 in での使用をお勧めします) 最長にして使用すると、ポールが揺れることがあります。これは正常です。
- 電源コンセントを接続して、電源に差し込みます。
- I = オン  
O = オフ  
II = リセット

#### インストール(ソフトウェア)

- Control Center Appをダウンロードしてインストールします。
- Key Lightのスイッチを入れてください。起動するまで約15秒かかります。
- Control Centerを起動して、“+”をクリックしてKey Lightとペアリングしてください。
- Control Centerを使用して、Key Lightのオン/オフを切り替え、明るさを調整したら、色温度を微調整してください。
- Key LightはWPAまたはWPA2暗号化された2.4 GHzのネットワークが必要です。つまり、お使いのシステムがWi-Fiを使用している必要があります。Key Lightがお使いのコンピュータとルーターの通信範囲にあることを確認してください。
- お使いのPCにWi-Fiがない場合は、App StoreからElgato Control Center Appをダウンロードして使用することで、iOSまたはAndroidデバイスからKey Lightを追加してコントロールできます。Wi-Fi接続は初期のペアリングにのみ必要です。Key Lightがネットワークに接続されると、ネットワークを使ってMacまたはWindows PCからコントロールできます。

#### リセット

- „リセット“はKey Lightの出荷時設定を復元し、すべてのWi-Fi資格情報を喪失します。
- Key Lightの電源を切ります。ライトが3回点滅するまで、“リセット”ボタン (II) を最低10秒間押したままにしてください。少し待ってから、もう1度Key Lightのスイッチを入れま

#### 警告

- 長時間使用すると、Key Lightが熱くなることがあります。取り扱いには十分にご注意ください。
- この製品を覆うことはしないでください。特に、換気口には注意してください。
- カーペット、カーテン、その他燃えやすい素材の上や近くでの使用は避けてください。
- お子様の手が届く範囲に設置する場合は特に注意が必要です。
- Key Light本体、またはそのポールには何も接続しないでください。
- 製品を直射日光の当たる場所に置くことはおやめください。
- 強い空気の流れに影響を受ける場所には設置しないでください。すま風や微風が製品の損傷につながる動きを引き起こす可能性があります。
- ライト部分についてゴミやホコリは取り除いてください。Key Lightが汚れた場合には、柔らかい布に水と刺激の少ない中性洗剤を混ぜたものを少量つけて拭いてください。ペンジュー、シンナー、およびその他の揮発性物質は、永久的な損傷の原因となりますので、絶対に使用しないでください。
- ポールは必ず水平な安定した表面に設置してください。平らでない、不安定な場所に設置すると、傾きの原因となり、製品の損傷、または事故や怪我を引き起こす可能性があります。
- ポールをこのガイドまたはパッケージ内に記載されている以外の方法で使用しないでください。

#### KO Key Light를 설정하세요

- 내장된 소켓과 나사를 이용해 Key Light를 장대에 고정하세요. 장대를 원하는 높이로 조절하세요.
- 카메라, 캠코더 등의 장치를 위해 미끄럼방지 처리된 나사받이가 포함되어 있습니다. Key Light를 설치할 때는 제거할 것을 권장합니다.
- 너무 짝 보이지 마세요.
- 조일 때 버튼을 눌러 래치에 맞물리게 하세요.
- 패딩 처리 및 최대 6 cm / 2.35 인치까지 확장 가능

- 최대 하중 2.00 kg / 4.50 lbs
- 최소 55 cm / 22 in, 최대 125 cm / 49 in, (90 cm / 35 in 권장)
- 장대의 길이를 최대한 늘렸을 때 흔들리는 것은 정상입니다.
- 전원 공급기를 연결한 뒤 플러그를 전기콘센트에 꽂으세요.
- I = 켜  
O = 끄  
II = 소기화

#### 설치 (소프트웨어)

- Control Center 앱을 내려받은 후 설치하세요.
- Key Light를 켜십시오. 이동하는 데 약 15초가 걸립니다.
- Control Center 앱을 실행 한 뒤 + 아이콘을 눌러 Key Light를 페어링하세요.
- Control Center 앱을 통해 Key Light 전원 켜/끄, 밝기 조절, 색온도 미세조정을 할 수 있습니다.
- Key Light는 WPA 또는 WPA2 암호화를 지원하는 2.4GHz 네트워크가 필요합니다. 따라서 시스템에 Wi-Fi가 활성화되어 있어야 합니다. Key Light가 컴퓨터와 공유기 작동 범위 안에 있는지 확인하세요.
- PC가 Wi-Fi를 지원하지 않는 경우 Elgato Control Center 앱을 App Store에서 내려받은 후 iOS 또는 Android 기기 로 Key Light를 추가하고 제어하세요. Wi-Fi 연결은 최초로 페어링할 때 필요합니다. Key Light가 네트워크에 추가되면 같은 네트워크에 연결된 아무 Mac 또는 Windows PC로 제어할 수 있습니다.

#### 초기화

- ‘초기화’는 Key Light를 공장출하 상태로 복원하고 Wi-Fi 접속과 관련된 모든 정보를 삭제합니다.
- Key Light를 끄십시오. 조영이 3번 반짝일 때까지 초기화 버튼을 (II) 10초 이상 누르고 계세요. Key Light가 다시 켜질 때까지 잠시 기다려주세요.

#### 주의

- 장시간 이용 시 Key Light가 뜨거워질 수 있습니다. 항상 조심해서 취급하세요.
- 이 제품의 환풍구 부분이 막히지 않도록 주의하세요.
- 제품을 카페트나 커튼, 가연성 물질 근처에 두지 마세요.
- 주변에 아동이 있는 경우 특히 더 주의하시기 바랍니다.
- Key Light 또는 장대에 다른 물건을 연결하지 마세요.
- 제품을 직사광선에 방치하지 마세요.
- 제품을 가류가 강한 곳에 설치하지 마세요. 바람에 의해 제품이 손상될 수 있습니다.

